

Guide d'utilisation ~ Jeu Gonflable ~

La mise en place

1. Choisir un emplacement adapté

- Surface plate et dégagée
- Éloigné des obstacles (arbres, murs, câbles électriques)

2. Poser la bâche fournie

- Étaler la bâche de protection au sol avant d'installer le jeu

3. Déplier et positionner le jeu gonflable

- Déplier le jeu sur la bâche et le placer dans le sens souhaité

4. Fermer les fermetures éclair (zip)

- Vérifier et fermer tous les zip latéraux pour assurer l'étanchéité du jeu

5. Fixer la soufflerie

- Connecter la soufflerie au boudin prévu à l'arrière du jeu
- Attacher solidement avec une corde ou une sangle

6. Allumer la soufflerie

- Démarrer le souffleur et laisser le jeu se gonfler complètement

7. Ancrer solidement le jeu gonflable

- Sur sol meuble (herbe, sable) : planter des piquets aux coins et aux points d'attache
 - Sur sol dur (béton, bitume) : utiliser des sacs de lest pour stabiliser la structure
 - Sur une surface couverte : fixation non requise
-

Guide d'utilisation ~ Jeu Gonflable ~

Le rangement

1. Vérifier et nettoyer

- Retirer les objets oubliés (jouets, accessoires...)

2. Éteindre le souffleur et ouvrir les fermetures éclair (zip)

- Couper l'alimentation électrique du souffleur
- Détacher la soufflerie du jeu gonflable
- Ouvrir tous les zip pour évacuer rapidement l'air

3. Laisser l'air s'échapper naturellement

- Attendre quelques minutes pour que le jeu commence à se dégonfler
- Appuyer doucement sur la structure pour accélérer la sortie d'air

4. Plier le jeu en trois dans le sens de la longueur

- Ramener les deux côtés vers le centre pour obtenir une bande rectangulaire
- Expulser l'air restant en marchant doucement sur la surface

5. Rouler le jeu gonflable

- Soulever une extrémité du jeu et insérer les sangles le plus loin possible
- Commencer à rouler depuis l'extrémité opposée aux sangles

6. Attacher la sangle

- Attacher la sangle déjà positionnée en dessous du jeu roulé

Conseils de Sécurité

- Toujours surveiller l'utilisation du jeu gonflable
- Faire attention à la capacité maximale
- Ne jamais laisser des enfants jouer sans surveillance
- Ne pas utiliser en cas de vent fort (à partir de 30 km/h) ou d'intempéries